

**ТЕПЕРЬ  
НЕ ТРЕБУЕТ  
НАГРЕВА!**



## Правила эксплуатации

### Зоны применения:

- Колесные арки
- Тоннель трансмиссии
- Щит моторного отсека
- Пол салона
- Пол багажника



- обезжириватель
- металлический прикаточный валик
- нож со сменными лезвиями
- чистые перчатки ПВХ
- чистая хлопковая салфетка

### Инструкция по монтажу:

- Очистить монтажную поверхность автомобиля от пыли и загрязнений с помощью сухой салфетки; обезжирить и выдержать до полного высыхания;
- Вырезать материал нужной формы по лицевой фольгированной стороне согласно линиям разметки;
- Удалить антиадгезионную бумагу и плотно прижать материал липким слоем к монтажной поверхности автомобиля;
- Прикатать материал валиком без разглаживания тиснения. Не допускать образования пузырей!
- Материал не требует нагрева строительным феном.

### Рекомендации по монтажу:

- ☀️ Монтаж необходимо проводить в помещениях при температуре воздуха 18° - 30°C;
- 🌡️ Перед применением материалы StP необходимо выдержать при температуре 20° – 25°C не менее 24 часов (если материал хранился при температуре ниже 0°C);
- 🧤 Использовать перчатки для предотвращения возможных порезов рук о фольгированную поверхность;
- ⚡️ Материалы StP нельзя монтировать на поверхности, уже подверженные коррозии;
- 🍔 Для достижения максимального эффекта материалы StP наносить согласно технологии производителя\*  
подробности на [stp-russia.ru](http://stp-russia.ru)

*Внимание!*

- Адгезия материалов StP нарастает и достигает максимальных значений в течении 24 часов!